雷話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



TOTO (株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526 (有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 000120-1010-05

FAX 000120-1010-02

そう 付:年中無休

受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010 (有料)へ



交換部品・別売品の ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000120-8282-55

FAX 00120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

###### PURLES OF THE COOK (TW) -

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。



#### TOTO株式会社


TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

TOTO

## フットスイッチユニット

品種

TES35型·TES35D型



- ◆このたびは、フットスイッチユニットをお求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく
  - この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み ください。

はじめに

安全上のご注意	1	~	6
各部のなまえ	•••	•••	7

取扱説明書 保証書付

## 使いかた

ご使用前に	8
使いかた	9
凍結予防の仕方 10~	12

## お手入れ

日ごろのお手入れ	13~	15
定期的な点検	16~	18

## こんなときは

こんなときは	18
故障かな?と思ったら… 20~	22
アフターサービス 23 ~	24
仕様	25

<b>保証書</b>	26
お問い合わせ先	表紙

2011.5 03F39R

## 安全上のご注意(安全のために必ず)

#### で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<u> </u>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



め

◇は、してはいけない「禁止」内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



● は、必ず実行していただく「強制」内容です。

左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

	<u></u> 警告	
	AC100Vタイプ ガタついているコンセントは使わない 火災や感電の原因になります。	
禁止	AC100Vタイプ ACアダプターや駆動部・コントローラーに 水をかけない 電気製品ですので、火災や感電の原因になります。	
	AC100Vタイプ ACアダプターを上下逆に差し込まない 火災の原因になります。	

## **魚警告** AC100Vタイプ 指定する電源(AC100V)以外では使用し ない 火災の原因になります。 AC100Vタイプ ACアダプターおよび電源コードが破損する ようなことをしない 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、 挟み込んだり、加熱したりしない 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 禁 止 AC100Vタイプ コンセントや配線器具の定格を超える使い かたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の 原因になります。 AC100Vタイプ 電源コードの加工(切断・継ぎ足し)を行わ ない 火災や感雷の原因になります。 AC100Vタイプ 雷が発生しているときは、ACアダプターに 触らない 接触禁止 感電の原因になります。 AC100Vタイプ ぬれた手で、ACアダプターを触らない 感電の原因になります。

## **企警告** AC100Vタイプ ACアダプターを抜くときは、必ずプラグ本 体を持って引き抜く コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感 電の原因になります。 AC100Vタイプ 根元まで しっかりと 必ず実行 ACアダプターの刃などについたほこりは定 期的に取り除き、根元まで確実に差し込む 火災や感電の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 給湯温度は60℃より高温で使用しない 高温の湯が出るとやけどをするおそれがあります。 60℃以下 この商品を構成する部品以外の取り付けや、 禁 止 部品の取り外しなどの改造はしない 故障や感電の原因になります。 また、商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏 れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあ ります。 浴室など湿気の多い場所には設置しない 故障や感電の原因になります。 水場使用禁止 絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災や感電の原因になります。 分解禁止

めに

## **企警告** 湯側駆動部に直接、触れない 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれが あります。 接触禁止 湯水を使う前に、必ず手で適温であることを 確かめる 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。 高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、 やけどをするおそれがあります。 フィルターの掃除をする際は、いきなりふた をゆるめずに、止水栓を閉めてから行う また、湯側駆動部が熱くないことを確認する (P.13を参照してください) 高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財な |必ず実行||どをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 定期的(年2回)に、配管まわり(キャビネ ット・点検口内など)の水漏れや、ガタツ キがないか確認する 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれ があります。 乾雷池タイプ 取り出した電池は、子供が飲み込まないよう に注意する 万一、飲み込んだときは、ただちに医師と相談してくだ さい。

(4)

## **注意** フットスイッチに強い力や衝撃を与えない 故障の原因になります。 強い力や衝撃を与えない 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生 のおそれがあります。 **乾雷池タイプ** |新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使 用しない 電池の破裂、液漏れにより、けがや周囲を汚損する原因 になります。 禁止 中性洗剤以外は使用しない (P.15を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれが あります。 寒冷地用 解氷機(凍結した水道管などに電流を流して 解凍する装置)を使用する場合、水栓には通 雷しない 水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発 生のおそれがあります。

はじめに

## **注意** 長時間使用しないときは、水栓のハンドルを 閉める 誤作動や予想しない動作により、家財などをぬらす財 産損害発生のおそれがあります。 凍結が予想される場所で使用する場合は、 P.10を参照し、凍結予防を確実に行う 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害 発生のおそれがあります。 必ず実行 寒冷地用 凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き 操作を同時に行う (P.10を参照してください) 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害 発生のおそれがあります。 手動弁 長期間使用しないときは、止水栓または配管 部の元栓を閉め、ACアダプターを抜く 乾電池タイプの場合は電池を取り外す プラブを抜くは誤作動や故障などによる、予想しない事故や、電池の液 漏れによるけがや周囲を汚損する原因になります。

## 各部のなまえ

## コントローラー AC100Vタイプ 乾電池タイプ 乾電池ケース 今お使いの水栓 駆動部 **P.18** コネクター フットスイッチ コネクター ACア<sup>´</sup>ダプター プラグ 手動弁 湯側駆動部 ACアダプター 湯側フィルター (AC100Vタイプのみ) クランフ 水側駆動部 水側フィルター 『『P.13 モール 付属品 フットスイッチ 開閉工具

#### ※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

## で使用前に

## 止水栓の確認



#### 止水栓は開いていますか。

水側・湯側の両方を確認してください。

## 電源の確認



#### 電源は入っていますか。

#### AC100Vタイプ


コンセントにACアダプターを根元まで確実に差し込んでください。

#### 乾電池タイプ

乾電池ケースをコントローラーの奥まで確実にはめ込んでください。

なお、乾電池の取付方法は、「電池の交換 方法」(P.18)を参照してください。

## コネクターの確認



### コネクターは接続されていま すか。

フットスイッチ・ACアダプターおよび駆動部の コードとコントローラーのコネクターが確実に 差し込まれていることを確認してください。

#### お願い

**湯側駆動部には、各コードが触れないように注意してください**。 給湯側のため高温になっており、劣化の原因になります。



## 使いかた

## (水(湯)を出す・止める







1. 水栓のハンドルを開けて水を出せる状態にする。

2. フットスイッチを押す。

水が出ます。水栓のハンドルで流量や温度を調節して

フットスイッチを押して約10分後に水が止まります。(止め忘れ防止)

- 3. もう一度フットスイッチを押す。 水が止まります。
  - ※あらかじめ水栓にて流量と温度を調節したうえでお使いください。
  - ※長時間使用しないときは、水栓のハンドルを閉めてください。
  - ※止め忘れても約10分間で自動的に止まります。
  - ※フットスイッチに強い力や衝撃を与えないでください。

故障の原因になります。

## 凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所)でご使用になる場合)

- ◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ○凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。


## 一般地用水栓とセットでご使用の場合

凍結が予想される場所でで使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- ●水栓より少量の水を出してください。 「停電時の応急処置(P.19)」の手順に従い、レバーハンドルのみで水が出せる状態にして、少量の水を出してください。
- ●配管部などに保温材を巻いてください。
- ●ACアダプターをコンセントから抜いてください。

## 寒冷地用水栓とセットでご使用の場合

下記の手順に従って水抜きを行ってください。



- 1. 配管部の水抜栓などにより 通水を止めて、水抜きを行う。
- 2. 駆動部の手動弁を時計回りに 止まるまで回し、開ける。 (湯・水2カ所)
  - 2~3分で駆動部内の水が抜けます。
  - ※回転させにくい場合、ペンチなどを使用してください。
- 3. フットスイッチを押しても 水が出ないことを確認し、 ACアダプターをコンセン トから抜く。

駆動部



駆動部裏側

閉手動弁

- 4. 水栓のハンドルを開け水を 出しきって、水が出ないこ とを確認する。 シングルレバー混合栓の場 合は、ハンドルをそれぞれ 湯・水の位置で開けてくだ さい。
- 5. 水栓の水抜きを行う。 (水枠の説明書に従ってく ださい)
- 6. 駆動部の手動弁を反時計回 りに止まるまで回し、閉め る。(湯・水2カ所)
  - ※回転させにくい場合、ペンチな どを使用してください。
- 7. 水抜き完了後は、必ず水栓 のハンドルを閉め、水が出 ない状態にする。



# 駆動部裏側 開状態(水抜時)

駆動部の手動弁が閉まってい ることを確認し、水栓のハン ドルを閉めて(水が出ない状 態)から通水を再開してくだ さい。

ACアダプターをコンセント に差し込んでください。

> ※水抜き完了後に水を出すと、 エアーがみにより流れが乱れ ることがあります。 その場合は、数回水を出し止 めしてください。

### 通水を再開する場合



## 水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合



水抜きを行っても吐水口の網目やフィル ターに付着した水滴が凍り、通水後も少 しの間、水が出ない場合があります。

そのときは、叶水口にタオルなどの布を 巻き付け、しみこませるようにゆっくり とぬるま湯をかけてください。

### 長期間使用しないとき


長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防 を行ってください。

フットスイッチ

フィルター

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にお使いいただく ために日ごろのお手入れをお願いいたします。

## フィルターの掃除




1. 湯側・水側の止水栓を閉 める。

2. 水栓のハンドルを開け、 フットスイッチを一度押す。

水栓内部の圧力を抜きます。 シングルレバー混合栓の場合は、 ハンドルをそれぞれ湯・水の位 置で開けてください。

- 3. 開閉工具を駆動部のふた の溝に差し込み、フィル ターを取り出す。
  - ※フィルターは、湯側・水側の2カ 所あります。
  - ※湯側駆動部が熱くないことを確認してください。





- 4. フィルターの網目に詰まった ごみや汚れをブラシなどで取 り除く。
- 5. フィルターをふたに組み付け、 ふたを駆動部に組み付ける。
- 6. 止水栓を調節しながら開ける。

作業終了後に必ず水漏れのないことを確認してください。

手入れ

13

ゆるめる

開閉工具

## 手入れ


## 布などを使用したお手入れ

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って 汚れをふき取ってください。

### ●ひどい汚れの場合

適量に薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。



#### お願い

#### 表面を傷つけるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤 表面が変色します。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤 ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど 表面が傷つきます。



安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

## 配管まわりの水漏れ (年2回)




#### 配管まわりの水漏れがないか確 認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.20参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## 駆動部のガタツキ (年2回)



#### 駆動部のガタツキを確認する。

駆動部にガタツキがあるままお使いになると、 配管に負荷がかかり、水漏れの原因になりま す。

ガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## ACアダプターの掃除(月1回)



### ACアダプターについたほこりを 取り除く。

ACアダプターにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

## 電池交換時期のお知らせ (乾電池タイプの場合)

乾雷池は、アルカリ乾雷池単3×4本を使用しています。

吐水・止水の回数(吐水・止水で1回)が1日100回程度の使用で、約2年間使用できます。

使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては、2年より短くなったり、長くなったりします。乾電池を2年以上使用している場合は早めに交換してください。

#### [電池交換時期のお知らせ]




#### 水の出方が変わる。


電池が切れかかると、フットスイッチの操作「2回に1回」の割合で、約5秒で自動的に水が止まります。

早めに電池を交換してください。

この動作が100回目になると水が出たままフットスイッチを押しても水が止まらなくなります。水栓のハンドルで水の出し止めをしてください。



## 電池の交換方法 (乾電池タイプの場合)



- 1. コントローラー下部の取付 ねじ(1本)をゆるめる。
- 2. 乾電池ケースを抜き出す。
- 3. 古い乾電池を取り出し、新しい乾電池に交換する。
- ※分解するときは、部品を紛失しない ように注意してください。
- ※電池は極性表示に注意して、+一の 方向を正しく入れてください。
- ※新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ※使用済みの電池は、不燃物のごみとして処理してください。
- 4. 乾電池ケースを差し込み、取付ねじで取り付ける。

コントローラー内に水が入らないよ うに注意してください。

#### お願い

同梱の電池は動作確認用のため、作動期間を保証するものではありません。お早めに新しい電池と交換のうえ、ご使用ください。


## こんなときは

### 停電時の応急処置 (AC100Vタイプの場合)

停電や万一の故障時には、復帰するまでの応急処置として、駆動部の 手動弁を開けることにより、レバーハンドルのみで水の出し止めがで きます。



#### 駆動部裏側



#### 手動弁を時計回りに回す。

手動弁が開きます。

- ※手動弁は、湯側・水側の2カ所にあります。
- ※湯側の手動弁は熱くなっている ことがありますので、操作する 際は十分に注意してください。
- ※この手動弁は、非常時のみ開けてください。フットスイッチが正常に作動しているときは開けないでください。

停電回復後、手動弁を反時計 回りに止まるまで回す。


手動弁が閉まります。

フットスイッチ使用時は、手動 弁を確実に閉めてください。

## 故障かな?と思ったら


## 緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは 下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は、 元栓を閉める。



**●次のような場合は、故障ではありません**。修理を依頼される前に以下のことを お調べになり、それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、または** TOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービ ス(P.23)をご確認ください。

	修理を依頼される前に				
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照 ページ		
	水栓のハンドルは開いていますか。	水栓のハンドルを開ける。	9ページ		
	フットスイッチの前(上)に障害物があり ませんか。	障害物を取り除く。	_		
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ		
	<ac100vタイプの場合> ACアダプターはコンセントに差し込まれていますか。</ac100vタイプの場合>	ACアダプターを差し込む。	8ページ		
水が	<乾電池タイプの場合> 乾電池は入っていますか。	乾電池を入れる。	18ページ		
出ない	コネクターは確実に差し込まれていま すか。	コネクターを差し込む。	8ページ		
	<ac100vタイプの場合> 停電中ではありませんか。</ac100vタイプの場合>	回復するまでレバーハンド ルで水を出す。	19ページ		
	断水中ではありませんか。	回復するまで待つ。	_		
	フィルターにごみなどが詰まっていま せんか。	フィルターの掃除をする。	13ページ		
	<乾電池タイプの場合> 電池切れになっていませんか。	乾電池を交換する。	18ページ		
吐水が約5 秒で止まる	<乾電池タイプの場合> 電池切れになっていませんか。	乾電池を交換する。	18ページ		
途中で 水が止まる	フットスイッチを押してから時間が 経過していませんか。	フットスイッチをもう一度 押す。	9ページ		

	修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照 ページ	
	フットスイッチの前(上)に障害物がありませんか。	障害物を取り除く。	_	
水が	<ac100vタイプの場合> 停電中ではありませんか。</ac100vタイプの場合>	回復するまでレバーハンド ルで水を止める。	19ページ	
止まらない	<乾電池タイプの場合> 電池切れになっていませんか。	乾電池を交換する。	18ページ	
	手動弁が開いていませんか。	手動弁を閉める。	19ページ	
	万一、上記の箇所を調べてみても水が止る	まらない場合は、止水栓を閉めてく	ください。	
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ	
流量が 少ない	フィルターにごみなどが詰まっていま せんか。	フィルターの掃除をする。	13ページ	
	手動弁が開いていませんか。	手動弁を閉める。	19ページ	
高温しか	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ	
出ない	水側フィルターにごみなどが詰まって いませんか。	フィルターの掃除をする。	13ページ	
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ	
低温しか出ない	湯側フィルターにごみなどが詰まって いませんか。	フィルターの掃除をする。	13ページ	
Щ.0.0	給湯機から十分な湯がきていますか?	給湯機の給湯温度·作動を確認する。	_	
温度調節がうまく	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ	
できない	フィルターにごみなどが詰まっていま せんか。	フィルターの掃除をする。	13ページ	

止水栓の位置が分からない場合は、お求めの取付店にお問い合わせください。

こんなときは

## アフターサービス

使用年数 12 2 3 5 6 9 10 77 お客様による日常のお手入れ・点検 買い替え 取付日 消耗部品の交換 ご検討 摩耗劣化部品の交換 (内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.20)をご確認ください!】

#### 保証書(この説明書のP.26が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、 扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

### 保証について

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 →「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.24)をご確認ください。

#### 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

### 補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

### 摩耗・劣化する部品の交換

- ●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。 この場合、該当部品の交換が必要です。
- ●摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。

#### 修理を依頼されるときは

#### 【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または TOTOメンテナンス(株)

#### 【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況 (どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

# 品番は 部分に貼っているラベルで ご確認ください。 品番 TES35X 08401E0001B

#### 【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

## 修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は【技術料】+【部品代】+【訪問料】で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

こんなときは

## 仕樣

듄	番	TES35型	TES35D型	
タ	イプ	AC100Vタイプ	乾電池タイプ	
電源	東電圧	AC100V 50/60Hz	DC 6V アルカリ乾電池単3×4本	
出典電力	待機時	2W	_	
消費電力	動作時	5W	_	
乾電	池寿命	1	約2年	
給水·給湯 圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時) ( ただし、組み合わせる水栓の最低必要水圧+0.03MPa (流動圧)以上の水圧が必要です。		
	最高水圧	0.75MPa(静止時)		
最高統	給湯温度	85℃(ただし、安全のため60℃以下でご使用ください。)		
使用	可能水質	水道水および飲	用可能な井戸水	
使用3	環境温度	−20~40℃ (ただし、0℃	以下では水を抜いた状態)	
電源二	コード長さ	1.9m	_	
フットスイ	ッチコード長さ	2.5m		
駆動部	コード長さ	0.57m		
給水・	給湯接続	G1/2		
用	途	一般住宅台列	<b>f・洗面所用</b>	

## **TOTO**<sub>®</sub>

## 

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株)(TEL 図 0120-1010-05 FAX 図 0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客	おなまえ				様
お 客 様	おところ	T			
取付店販売店	₹	電話	_		₽
取付日/	/ご購入日		年	月	日

商品名	フットスイッチユニット
品番	TES35型·TES35D型
保証期間	取付日/ご購入日から1カ年
用途	一般住宅台所・洗面所用

#### ★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。 なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9)電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
- (10) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (11) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不 国合。
- (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
- (13) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 起因する不具合。
- (14) 凍結に起因する不具合。
- (15) 本書の提示がない場合。
- (16) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTO メンテナンス(株)にお問い合わせください。

### TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL **図** 0120-03-1010 FAX **図** 0120-09-1010